Kawasaki Robotics

ASTORINO

Programmiergerät – Betriebsanleitung





Einführung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienung des Programmiergerätes zum Bildungsroboter "Kawasaki Robotics Astorino". Die Anleitung gilt ab der Version Firmware 3.8.4.

ASTORINO ist ein Bildungsroboter, der eigens für Bildungsstellen und -institutionen entworfen worden ist. Schüler und Studenten können ASTORINO nutzen, um Automatisierung und Robotisierung der industriellen Prozesse in Praxis zu lernen.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte die technische Hilfe von ASTOR.

Kontakt:

Technische Hilfe ASTOR, Abteilung Robotics-Zubehör

E-Mail: astorino@astor.com.pl



- Die dem Astorino beigefügte "Astorino"-Software besitzt die Lizenz ausschließlich zur Nutzung mit diesem Roboter und darf in keinem anderen Umfeld weder verwendet, noch kopiert, noch verbreitet werden.
- 2. ASTOR und Kawasaki Robotics haften nicht für Unfälle, Schäden und/oder Probleme, die mit falscher Benutzung des Astorino-Roboters verursacht sind.
- 3. ASTOR und Kawasaki Robotics behalten sich das Recht vor, diese Anleitung ohne vorherige Mitteilung zu verändern, zu korrigieren oder zu aktualisieren.
- 4. Diese Anleitung kann ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ASTOR und Kawasaki Robotics weder gänzlich noch teilweise gedruckt oder kopiert werden.
- 5. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort griffbereit auf, so dass sie jederzeit genutzt werden kann. Sollte die Anleitung verloren gehen oder ernsthaft beschädigt werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit ASTOR auf.

Copyright © 2024 ASTOR & Kawasaki Robotics GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.



Symbole

Elemente, die in dieser Anleitung besonders beachtet werden müssen, sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.

Die richtige Funktion des Roboters ist sicherzustellen und den Verletzungen oder Vermögensschäden vorzubeugen, indem man nach Sicherheitsanweisungen in Feldern mit diesen Symbolen vorgeht.

Warnhinweis

Wird die nachfolgende Anleitung nicht befolgt, können Verletzungen entstehen.

[VORSICHT]

Dadurch werden Vorsichtsmaßnahmen betreffend die Spezifikation des Roboters, die Bedienung, den Lernprozess und die Wartung bestimmt.





Paraphrasen

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisen angewandt:

- Beim Drücken einer konkreten Taste ist diese in geschweifte Klammern gesetzt, z. B. <F1> lub <Enter>.
- Beim Drücken eines Dialogfeldes oder einer Symbolleiste ist die Bezeichnung der Taste in eckige Klammern gesetzt, z. B. [OK] oder [Reset].
- Die Wahlfelder sind mit Quadratfeld gekennzeichnet. Sind diese aktiviert, befindet sich im □ Symbol auch der kleine Wahl-Tag ☑.

Inhaltsverzeichnis

Ei	nführur	ngBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.
S	ymbole	
Pa	araphra	sen Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1	Anso	chließen des Programmiergerätes an den Roboter 7
	1.1	Roboter in der B-Version 7
	1.2	Roboter in der A-Version10
2	Arbe	eit mit dem Roboter nach Abschaltung des Programmiergerätes
	2.1	B-Version
	2.2	A-Version Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3	Phys	sische Taster15
4	Tast	atur Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5	Bilds	schirmanzeigen Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
	5.1	Bildschirmanzeige Laden Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
	5.2	Bildschirmanzeige Programmablaufplan20
	5.3	Fenster für Auswahl des Punktes Bewegungsbefehl21
	5.4	Bildschirmanzeige AUX-Menü22
	5.5	Bildschirmanzeige Eingangs-/Ausgangssignale23
	5.6	Bildschirmanzeige Arbeitsraum24
	5.7	Bildschirmanzeige Befehlszeile25
	5.8	Bildschirmanzeige Einteachen von Punkten26
	5.9	Bildschirmanzeige Grundeinstellungen27
	5.10	Bildschirmanzeige Einstellungen des TOOL/WORK-Systems28
	5.11	Bildschirmanzeige automatisches Bestimmen des TOOL-Systems29
	5.12	Bildschirmanzeige Programmauswahl
	5.13	Fortgeschrittene Einstellungen31
	5.14	Systemeinstellungen32
	5.15	Bildschirmanzeige automatisches Bestimmen des WORK-Systems
	5.16	Bildschirmanzeige Informationen34
	5.17	Fenster schnelle Navigation
	5.18	Fenster Bildschirmtastatur35
	5.19	Bildschirmanzeige numerische Bildschirmtastatur
6	Leuc	htmelder Roboterzustand
7	Touc	chtasten der Roboterfunktionen37
8	Leuc	htmelder der Bildschirmanzeige Programmieren
9	Sons	stige Leuchtmelder
1) Ui	mschalten der Betriebsarten Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

11	Bedienung und Bewegungen des Roboters im manuellen Modus								
12	Erstellen eines neuen Programms4								
13	Einteachen von Punkten43								
13.1	Über die Bildschirmanzeige Einteachen von Punkten speichern43								
13.2	2 Über das Fenster Terminal speichern43								
14	Zu den eingeteachten Punkten im Modus TEACH verfahren44								
15	Aktualisierung der Software45								
15.1	Aktualisierung der Software für die Steuereinheit des Programmiergerätes .45								
15.2	2 Aktualisierung der Bildschirmsoftware des Programmiergerätes								
15.3 V	Viederherstellen von CPU zu den Werkeinstellungen								
16	Herstellerangaben								



1 Anschließen des Programmiergerätes an den Roboter

1.1 Roboter in der B-Version

[VORSICHT] _____

Bevor das Programmiergerät an den Roboter angeschlossen wird, ist die Firmware zumindest an die Version 3.8.1 zu aktualisieren!

Um das Programmiergerät an den Roboter anzuschließen, sind folgende Schritte auszuführen:

- 1. Die neueste Firmware (mindestens 3.8.1) ist beim Roboter einzuspielen
- 2. Den Roboter von der Spannung trennen,
- 3. Den TP-Schutzdeckel sowie den oberen und den hinteren Deckel abschrauben





4. Den beigefügten Stecker durch ein Loch an der Seite des Robotersockels durchziehen und mit den früher abgeschraubten M2-Schrauben befestigen.



5. Den roten E-STOP-Jumper ausziehen



6. Den Stecker der beigelegten Verbindung einstecken







Farben der Leitungen im 4-Pin-Stecker

7. Die Leitung des Programmiergerätes in die früher vorbereitete M12-Verbindung einstecken



8. Den Roboter einschalten und prüfen, ob das Programmiergerät mit eingeschaltet wird





1.2 Roboter in der A-Version

____ [VORSICHT] _____

Bevor das Programmiergerät an den Roboter angeschlossen wird, ist die Firmware zumindest an die Version 3.8.1 zu aktualisieren!

Um das Programmiergerät an den Roboter anzuschließen, sind folgende Schritte auszuführen:

- 1. Die neueste Firmware (mindestens 3.8.1) ist beim Roboter einzuspielen
- 2. Den Roboter von der Spannung trennen,
- 3. Den Schutzdeckel des Programmiergerätes sowie den oberen und den hinteren Deckel abschrauben



4. Den beigefügten M8-Stecker durch ein Loch am Hinterpanel unter der ESTOP-Verbindung durchziehen.



5. Die Leitung von dem beigelegten M8-Stecker in die Hauptplatte einstecken



- 6. Gehäuse schließen
- 7. Den beigefügten Adapter an den Roboter anschließen



8. Die Leitung des Programmiergerätes und des Not-Halt-Tasters an den bereits angeschlossenen Adapter anschließen.



9. Den Roboter einschalten und prüfen, ob das Programmiergerät mit eingeschaltet wird





2 Arbeit mit dem Roboter nach Abschaltung des Programmiergerätes

Nachdem das Programmiergerät abgeschaltet wurde, erscheint am Roboter ein Emergency Stop, welches nicht resettet werden kann. Dies ergibt sich aus dem durchtrennten Kreis, der den am Programmiergerät befindlichen Not-Halt-Taster schließt. Um den durchtrennten Kreis wieder zu schließen, ist anstelle des Programmiergerätsteckers (M12) der beigelegte Adapter, sog. Blindstecker, einzustecken.

2.1 B-Version

Der beigelegte Adapter (Blindstecker) ist in die M12-Steckdose, die sich an der Seite des Robotersockels befindet, einzustecken.





2.2 A-Version

Der beigelegte Adapter (Blindstecker) ist in die M12-Steckdose, die sich auf dem ESTOP-Übergangsteil befindet, einzustecken.



3 Physische Taster



- 1. TeachLock (Programmiergerät-Blockade) ist ein Zustandsschalter für die Betriebsarten des Roboters:
 - 🖢 Betriebsart TEACH
 - 🗘 Betriebsart REPEAT
- 2. Not-Halt-Taster (Englisch: Emergency Stop)
- Deadman Switch (Totmannschalter) ist ein Zustandsschalter f
 ür drei Zustände und nur die Lage im "Mitte"-Zustand ermöglicht die Bewegung des Roboters im TEACH-Verfahren. Dieser Schalter ist in weiteren Lagen abgeschaltet – eingeschaltet – abgeschaltet.

4 Tastatur



Die Tasten mit beschriebenen Elementen in blauer Farbe erfüllen zwei Funktionen – grundlegende Funktion (gekennzeichnet auf grauem Hintergrund), die durchs Klicken alleine der jeweiligen Taste umgesetzt wird und die zweite (gekennzeichnet auf blauem Hintergrund), welche durchs Klicken der jeweiligen Taste gleichzeitig mit der Taste ALT - <A> umgesetzt wird.

Pfeile	$\phi_{0}^{0}\phi$	Navigation zwischen Bildschirmoptionen, Programmscrollen
MENÜ	MENU	Aufmachen des Schnellmenüs
ENTER	ENTER	Auswahlbestätigung
R	R	Zurück zur letzten Bildschirmanzeige

A	A	ALT – Aktivierung von zusätzlichen Tastenoptionen
SPEED/TEACH SPEED	SPEED TEACH SPEED	Wechsel des Parameters Geschwindigkeit der Roboterbewegung in der Betriebsart TEACH (+ALT) Änderung vom Parameter des zum Programm hinzugefügten Befehls
INTERP		Änderung des Systems der Roboterbewegung in der Betriebsart TEACH (+ALT) Änderung vom Parameter Bewegungsbefehl, des zum Programm hinzugefügten Befehls
GO/CHECK	GO CHECK	Ausführung des weiteren Befehls in der Betriebsart STEP ONCE oder Starten einer Einzelzeile des Programms in der Betriebsart Teach
MotorON/JOG	MotorON JOG	Einschalten/Abschalten der Roboterantriebe (+ALT) Momentane Änderung der Robotergeschwindigkeit in der Betriebsart TEACH auf den Wert 5
CycleStart/CONT		Änderung der durchgängigen Ausführung des Programms (+ALT) Beginn des Betriebszyklus des Roboters ab der aktuell gekennzeichneten Zeile
INS	INS	Hinzufügung des Befehls zum Programm über die derzeit angezeigte Linie
DEL	DEL	Entfernung der derzeit angezeigten Programmlinie (+ALT)
POS MOD	POS MOD	Änderung der Position in der aktuell gekennzeichneten Bewegungszeile, (+ALT) öffnet den Texteditor der gekennzeichneten Programmlinie
REC	REC	Hinzufügung des Befehls zum Programm an seinem Ende
Greifer	Ŗ	Einschalten des Clamp-Signals 1 und Abschalten des Clamp-Signals 2 (dedizierte Signale des Greifers) (+ALT) Abschalten des Signals 1 und Einschalten des Signals 2
RUN/HOLD	RUN HOLD	Anhalten des derzeit ausgeführten Betriebszyklus (+ALT) Wiederaufnahme des Betriebszyklus
Numerische Tastatur	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 - +	Einführung der numerischen Werte in entsprechenden Funktionen

ON	ON 1	Einschalten des ausgewählten Signals
OFF	OFF 2	Abschalten des ausgewählten Signals
TOOL/BS	TOOL BS	Backspace – Löschung des letzten Zeichens (+ALT) – Änderung des ausgewählten Werkzeugs
CC		N/A – nicht festgelegt
ZERO		Einschalten des Verfahrens: Bewegung zur Hausposition (+ALT) Einschalten des Verfahrens: auf null setzen
Reset	R	Resetten des Roboterfehlers
Bestätigen		hat die Speicherung/Bestätigung der Einstellungen zur Folge
Achsen (+/-)	(a ÷ D (a ÷ D (a ÷ D (a ÷ D (a ÷ D) (a ÷ D) (a ÷ D) (a ÷ D) (a ÷ D) (a ÷ D)	Umsetzung der Roboterbewegung entlang der jeweiligen Achse (abhängig vom ausgewählten System)

5 Bildschirmanzeigen

Jede von nachfolgenden Bildschirmanzeigen ist für konkrete Funktionen dediziert. In weiteren Punkten wurden verfügbare Funktionen, Touch-Tasten sowie Kennzeichnungen auf jeder von Bildschirmanzeigen beschrieben.

– [VORSICHT] -

Fehlt eine Interaktion des Nutzers mindestens 5 Minuten lang, schaltet der Bildschirm in den Schlafmodus um. Um die Arbeit mit dem Bildschirm wiederaufzunehmen, nachdem dieser in den Schlafmodus überging, ist eine beliebige Taste von der Tastatur oder der Bildschirm an beliebiger Stelle zu drücken.

5.1 Bildschirmanzeige Laden



Diese Bildschirmanzeige erscheint automatisch, nachdem der Roboter mit angeschlossenem Programmiergerät eingeschaltet wurde. Der rote Fortschrittsbalken signalisiert das richtige Einschalten des Programmiergerätes und die Synchronisation mit dem Roboter.



5.2 Bildschirmanzeige Programmablaufplan

Es ist die Grundbildschirmanzeige, die nach dem Einschalten des Programmiergerätes automatisch erscheint. Die Hauptaufgabe der Bildschirmanzeige ist es, Programme auswählen und erstellen zu können sowie Signale grundlegend zu bedienen und den Roboterzustand zu sehen.

- 1. Aktuelle Position des Roboters
- 2. Bereich der Programmanzeige
- 3. Auswahlleiste für Bestandteile der Programmanleitungen
- 4. Anzeigenfenster
- 5. IO Eingänge und Ausgänge
- 6. Leuchtmelder der Bildschirmanzeige Programmieren
- 7. Leuchtmelder Roboterzustand und Funktionstasten
- 8. Schritt des zurzeit ausgeführten Programms
- 9. Block Programmbedienung

5.3 Fenster für Auswahl des Punktes Bewegungsbefehl



Es ist ein Fenster, das automatisch nach der Auswahl der Option Bewegungsbefehl erscheint. Das Fenster erlaubt den Bestimmungspunkt der Bewegung zu spezifizieren:

POINT – einer der Verbindungspunkte, die im Speicher des Roboters gespeichert ist, spezifiziert durch die Nummer im "POINT"-Fenster,

CURRENT – aktuelle Roboterposition, die im Programm unter Anwendung des Befehls "#PPOINT" gespeichert wird. Bei dieser Option wird die Spezifikation der Punktnummer im Fenster "POINT" nicht berücksichtigt.

Die Bestätigung der Punktauswahl wird mit der Taste <OK> umgesetzt.

5.4 Bildschirmanzeige AUX-Menü



Es ist die Bildschirmanzeige Auswahl jeweiliger Funktionsbildschirmanzeigen. Die Eröffnung des Bildschirms wird mithilfe der <Aux.>-Taste auf jeder von Bildschirmanzeigen oder bei Anwendung des physischen Tasters <MENU> umgesetzt. Die Auswahl und die Bestätigung der aufgelisteten Optionen eröffnet die mit ihnen verbundenen Bildschirmanzeigen.

5.5 Bildschirmanzeige Eingangs-/Ausgangssignale

REPEAT				Prog	<u>ram</u>]					STI [<u>P</u>]	ZERO Au	DED			R CYCI P. SPD	. E] :D
1. Input/Output Signal 13:30																		
	INPUTS								OUTPUTS									
1	12	13	14	15	16	17	18			01	02	03	04	05	06	07	08	
19	110	111	112	113	114	115	116			09	010	011	012	013	014	015	016	
117	118	119	120	121	122	123	124			017	018	019	020	021	022	O23	024	
125	126	127	128	129	130	131	132			O25	026	027	O28	O29	O30	031	O32	
133	134	135	136	137	138	139	140			O33	034	O35	O36	037	O38	O39	040	
141	142	143	144	145	146	147	148			041	042	043	044	045	O46	047	048	
149	150	151	152	153	154	155	156			049	050	051	052	053	054	055	056	
157	158									057	058		MOD	BUS C		CTED		
	INTERNAL									IN1 IN9	IN2 IN10	IN3 IN11	IN4 IN12	IN5 IN13	IN6 IN14	IN7 IN15	IN8 IN16	

Es ist eine Bildschirmanzeige, die die Bedienung von physischen und internen Ausgängen des Roboters sowie die Ansicht seiner Eingänge ermöglicht. Das Anklicken konkreter Signale auf dem Bildschirm oder bei Anwendung von Tasten hat die Änderung ihres Zustands zur Folge.

	Program []	STEP ZEROED RUN MOTOR CYCLE []] Aux. Lv2 REP. SPD Aux. Lv2 MAN. SPEED []] Image: Step of the step o						
2. Motion Lin	nits	13:31						
Moving	g Area XYZ Limits	Joint Range						
LOWER	X 0.0 mm Y 0.0 mm Z 0.0 mm X 0.0 mm Y 0.0 mm Z 0.0 mm	JT 1 0 To 0 deg JT 2 0 To 0 deg JT 3 0 To 0 deg JT 4 0 To 0 deg JT 5 0 To 0 deg JT 6 0 To 0 deg JT 7 0 To 0 mm						

5.6 Bildschirmanzeige Arbeitsraum

Es ist eine Bildschirmanzeige, die eine Änderung der Bewegungslimits des Astorino-Roboters erlaubt. Der Nutzer kann die XYZ-Grenzen des beweglichen Bereiches und die Achsenwinkel ändern. Um die geänderten Einstellungen zu speichern, ist der Handbetrieb (TEACH) einzustellen, ein Feld der bestimmten Kategorie zu markieren und die Taste Bestätigung <⁴> anzuklicken. Nur die ausgewählte Kategorie wird in den Roboterspeicher eingespielt.

[VORSICHT]

Um die Einstellungen des Arbeitsraums einspielen zu können, soll man auf das Zugriffniveau 3 übergehen. Um dies machen zu können, ist im Terminal auf dem Programmiergerät der Befehl "Z_USER 3" einzugeben, um auf das Niveau 2 zurückzukehren, ist "Z_USER 2" einzugeben oder der Roboter neu zu starten.

REPEA T	T		Pr	ogram				STE [EROED	RUN	MOTOR REP. S	CYCLE SPD
Term	inal												
>													
>													
>													
>													
>													
>													
>													
>													
!	н	#	\$	%	&	T	()	=	-	7	8	9
q	W	е	r	t	у	u	i	0	р	@	4	5	6
а	s	d	f	g	h	j	k	I	;	:	1	2	3
z	Х	с	V	b	n	m	,		/		0	В	S
[]	SPACE							_	SH	IFT	ENT	ΓER

5.7 Bildschirmanzeige Befehlszeile

Es ist eine Bildschirmanzeige, die die Funktionen der Befehlszeile umsetzt. Sie erlaubt konkrete Kommandos unter Anwendung der Bildschirmtastatur und der <ENTER>-Taste an den Roboter zu übersenden und Mitteilungen, die vom Roboter zurückgeschickt werden, anzuzeigen. Um ein Kommando einzupflegen, ist der Befehl mittels Touch-Bildschirms oder mittels Pfeile auf der Tastatur einzugeben. Um an die vorher angewandten Kommandos zu erinnern, sind Pfeile nach oben und nach unten auf physischer Tastatur mit gleichzeitig gedrückter Taste <A> zu klicken.

5.8 Bildschirmanzeige Einteachen von Punkten

	AT L			Progra	m		STEP	Aux.	UN MOTOR CYCLE REP. SPD MAN. SPEED						
5.P	5. Points 18:31														
	Cur	rent	Positi	on		Теа	Teach Point/Execute Motion								
X:	0.00	mm	JT1: JT2:	0.00	mm	COMMAND	Z TOOL TRAVEL	TRANS	JOINT						
Z:	0.00	mm	JT3:	0.00	mm	LMOVE	10								
0:	0.00	deg	JT4:	0.00	deg										
A:	0.00	deg	JT5:	0.00	deg	POINT									
T:	0.00	deg	JT6: JT7:	0.00 0.00	deg mm	P 0	E	XECUTE	TEACH POINT						

Es ist eine Bildschirmanzeige, die erlaubt, dass der Roboter Punkte lernt. Die Schalter <TRANS> und <JOINT> erlauben die Art des Punktes zu spezifizieren – je nachdem den kartesischen Punkt und den Verbindungspunkt. Das Fenster Point erlaubt die Punktnummer zum Einteachen auszuwählen. Das Fenster <COMMAND> ermöglicht den Bewegungsbefehl, der mithilfe der <EXECUTE>-Taste zum aktuell ausgewählten Punkt oder mithilfe der <GO>- Taste auf der Tastatur möglich durchzuführen ist, zu spezifizieren. Der Parameter <Z TOOL TRAVEL> bestimmt den Abstand der Bewegung des Roboter-Werkzeugs in der Z-Achse, welcher durch einen Teil des Bewegungsbefehls genutzt wird.

Die Taste <TEACH POINT> erlaubt die aktuelle Roboterposition zum ausgewählten Punkt zu speichern. Den Punkt kann man auch durch die Taste <REC> auf der Tastatur einteachen.

5.9 Bildschirmanzeige Grundeinstellungen

REPEAT Program Image: Display state st	STEP ZEROED RUN MOTOR CYCLE []] Aux. Lv2 REP. SPD Aux. Lv2 MAN. SPEED []] Image: Second secon
5. Basic Settings	13:31
Home Position	Settings
Set Opt. Curr. Pose Manual	SPEED 1 1.0 mm
	Power off Position
JT 1 0.0 deg	JT 1 0.0 deg
JT 2 0.0 deg	JT 2 0.0 deg
	JT 3 0.0 deg
JT 4 0.0 deg	JT 4 0.0 deg
0.0 deg	JT 5 0.0 deg
0.0 deg	JT 6 0.0 deg
0.0 mm	JT 7 0.0 mm

Es ist eine Bildschirmanzeige, die die Änderung der Grundeinstellungen des Roboters ermöglicht. Hier kann man die Hausposition des Roboters (HOME), den Schrittabstand für die Geschwindigkeit 1 im Handbetrieb (TEACH) sowie die Position der Roboterabschaltung einstellen. Um die geänderten Einstellungen einzuspeichern, ist der manuelle Betriebsmodus (TEACH) einzustellen, ein Feld von der bestimmten Kategorie zu kennzeichnen und die Bestätigungstaste <</p>





Es ist eine Bildschirmanzeige, die die Änderung des Wertes vom TOOL- und WORK-System erlaubt. Nachdem das jeweilige Feld [X...Rz] gedrückt wurde, kann man neue Werte eingeben. Um die geänderten Einstellungen zu speichern, ist die Bestätigungstaste < 4 > zu klicken.

5.11 Bildschirmanzeige automatisches Bestimmen des TOOL-Systems



Es ist eine Bildschirmanzeige, die den Wert des TOOL-Systems bestimmen lässt. Es ist die entsprechende 4-Punkt- oder 6-Punkt-Methode sowie das TOOL-System, welches berechnet werden soll [1,2 oder 3], auszuwählen. Nachdem das entsprechende Feld gekennzeichnet worden ist, [1: Posture A1...6:Posture C], erscheint eine Beispielstellung, an welche der Roboter zu verfahren ist, nach richtiger Platzierung des Roboters über dem Kalibrierungspunkt ist die Taste [REC] zu drücken und zum nächsten Punkt überzugehen.



Nachdem alle Punkte eingeteacht wurden, ist die Bestätigungstaste 4 zu drücken, um ein neues Koordinatensystem zu berechnen.

5.12 Bildschirmanzeige Programmauswahl

DIRECTORY	Program Name:
PROGRAM NAME	
pg001	
SETIO	
pg002	
MAIN	
Input	

Auf dieser Bildschirmanzeige kann man das Programm, welches ausgeführt werden soll, auswählen. Um diese Seite zu öffnen, ist die Taste Programm oben am Bildschirm zu klicken und demnächst zu Directory überzugehen.

Program [
 NOW PROGRAM CALL PROGRAM		
EDIT	Directory Delete Cancel Register	

5.13 Fortgeschrittene Einstellungen

REPEAT	Program []		STEP ZEROED RUN MOTOR CYCLE []] Aux, Lv2
9. Advance	d Settings		
(Conveyor Settings		Handling Clamp Settings
Conv1	Resmr Dir	m/bit	OUTPUT Signal for OFF
Conv2	Res mr	m/bit	
	Collision Detection		
Teach Mo Repeat M	de ode		

Auf dieser Seite kann der Nutzer fortgeschrittene Einstellungen wie Einstellungen des Förderbands, Aufspüren von Kollisionen und Spezifikation der Greifersignale verändern.

Die Bestätigungstaste $\langle u \rangle$ klicken. Nur die ausgewählte Kategorie wird in den Roboterspeicher eingespielt.

5.14 Systemeinstellungen

REPEAT Program Image: Display state st	STEP ZEROED RUN MOTOR CYCLE Aux. Lv2 REP. SPD MAN. SPEED MAN. SPEED
9. System Settings	13:33
Ethernet Settings	Click Sound Settings
IP Adress	Button click sound
Gateway Adress	
DNS Adress	
Modbus Server	
Modbus TCP Modbus TCP Connection server TCP/IP client	

Auf dieser Seite kann der Nutzer Systemeinstellungen wie die Betriebsart des Ethernet-Ports, die Ethernet-Adresse und den Tastenton beim Klicken einstellen.

Bestätigungstaste <u> klicken. Nur die ausgewählte Kategorie wird in den Roboterspeicher eingespielt.

Es ist eine Bildschirmanzeige, welche erlaubt, den Wert des WORK-Systems zu bestimmen. Die Nummer des zu berechnenden WORK-Systems [1,2] auswählen. Nachdem eine von Positionen gekennzeichnet worden ist, wird eine Beispielposition gezeigt, in welcher der Roboter zu platzieren ist. Nachdem der Roboter über dem Kalibrierungspunkt platziert worden ist, die Taste [REC] drücken und zum nächsten Punkt übergehen.

Die Bestätigungstaste <₄> klicken, um die Daten zu speichern.

5.16 Bildschirmanzeige Informationen

Es ist eine Bildschirmanzeige, welche die grundlegenden Informationen über die Software des Programmiergerätes und des ASTORINO-Roboters enthält.

5.17 Fenster schnelle Navigation

Diese Bildschirmanzeige erscheint dann, wenn man leere Felder auf beliebiger Bildschirmanzeige klickt oder die Taste <R> auf der Bildschirmanzeige Programmieren drückt. Die Auswahl eines von möglichen Menüs versetzt den Nutzer sofort zur ausgewählten Bildschirmanzeige.

5.18 Fenster Bildschirmtastatur

REPEAT			Proj	gram			<mark>} </mark>	TEP]		EROED	RUN	MOTOR CYCLE	
	1Q·⊿7												
q	w	e	r	t	у	u	i		o	р		BS	
а	s	d	f	g	h	j	k		I		ENTER		
CAP	rs	z	x	с	v	b	n	m					
123						SPACE							

Das Fenster erscheint nach der Auswahl eines neuen Programms sowie nach der Hinzufügung eines beliebigen Befehls von der AS-Sprache zum Programm.

Es erlaubt einen neuen Namen des Programms oder einen beliebigen Text, der zum Programm hinzugefügt werden soll, einzugeben.

5.19 Bildschirmanzeige numerische Bildschirmtastatur

Das Bildschirm erscheint dann, wenn ein Element, das die numerischen Daten annimmt, ausgewählt wird.

6 Leuchtmelder Roboterzustand

TEACH 1011	Roboter in der Betriebsart TEACH
REPEAT	Roboter in der Betriebsart REPEAT
ZEROED	Roboter wurde nicht auf null gesetzt
ZEROED	Roboter wurde auf null gesetzt
HOLD	Roboter im HOLD-Zustand (Anhalten)
RUN	Roboter im RUN-Zustand (Betrieb)
MOTOR	Roboterantriebe abgeschaltet
MOTOR	Roboterantriebe eingeschaltet
CYCLE	Roboter nicht im Zyklus
CYCLE	Roboter im Zyklus

7 Touchtasten der Roboterfunktionen

Ĵ ₿₦₩	BASE-Arbeitssystem des Roboters (mit dem Robotersockel verbunden)
	TOOL-Arbeitssystem des Roboters (mit dem Roboterwerkzeug verbunden)
	JOINT-Arbeitssystem des Roboters (mit jeder Achse getrennt verbunden)
CONV	CONV-Arbeitssystem des Roboters (mit dem Bandförderer, welcher mit dem Roboter zusammenarbeitet, verbunden)
ţ	REPEAT CONTINOUS-Arbeitssystem (automatische weitere Ausführung des Programms nach Beendigung)
対	REPEAT ONCE-Arbeitssystem (das Programm wird nur einmal ausgeführt)
100%	Monitor Speed (Prozentsatz der Robotergeschwindigkeit, die im Programm während der Arbeit im Zyklus definiert ist)
	Teach Speed (fünf Geschwindigkeitsniveaus des Roboters in der Betriebsart TEACH)
Program	Fenster Programmauswahl zeigt die Bezeichnung des aktuell ausgewählten Programms an. Die Auswahl <new> erlaubt ein neues Programm hinzuzufügen, indem die Bildschirmtastatur automatisch zur Auswahl der Programmbezeichnung geöffnet wird</new>
Aux.	Umleitungstaste zu AUX MENU (Wechsel einer Bildschirmanzeige zu einer anderen Bildschirmanzeige, die mit AUX MENU verbunden ist)
<u>=5</u>	Taste und Leuchtmelder, welche die Einstellung des aktuell ausgewählten Programms als Startprogramm ermöglicht, wenn die Taste gelb ist, so ist das aktuell ausgewählte Programm das Startprogramm
85	Taste und Leuchtmelder, welche die Einstellung des aktuell ausgewählten Programms als Startprogramm ermöglicht, wenn die Taste grau ist, so ist das aktuell ausgewählte Programm kein Startprogramm

übergeht die aktuell ausgeführte, blockierende Codezeile, z. B. SWAIT

8 Leuchtmelder der Bildschirmanzeige Programmieren

ERROR	Signalisierung des Fehlers im Roboterbetrieb
HOME	Signalisierung der Roboterpräsenz in der Hausposition
READY	Signalisierung der Roboterbereitschaft
ZEROING	Signalisierung des Verfahrens auf null setzen
ONCE	Signalisierung des ONCE-Verfahrens Ausführung des Programmbefehls
WAITING	Signalisierung des Wartens auf Bestätigung des nächsten Programmbefehls im ONCE-Verfahren
SAFETY	Signalisierung des Fehlers, der von Außensicherungen kommt
EMERG	Signalisierung des Fehlers, der vom Not-Halt- Taster kommt
EXT_IT	Signalisierung einer Trennung im Außenbereich – Außen-HOLD
STEP	Anzeigen des zurzeit ausgewählten oder auszuführenden Programmschrittes

9 Sonstige Leuchtmelder

Lv2 Aktuelles Zugriffniveau zu Robotereinstellungen vom Niveau des Programmiergerätes

10 Umschalten der Betriebsarten

Um den Roboter in den REPEAT-Modus umzuschalten, ist Teach Lock in die Position automatischer Betrieb umzuschalten.

Um den Roboter in den TEACH-Modus umzuschalten, ist Teach Lock in die Position manueller Betrieb umzuschalten.

11 Bedienung und Bewegungen des Roboters im manuellen Modus

Nach Abschalten der Einspeisung ist es sicherzustellen, dass der Sicherheitsschalter nicht betätigt ist und dass kein Fehler am Roboter angezeigt wurde.

Bei einem Fehler am Roboter ist die Taste <RESET> auf der Tastatur zu drücken.

Demnächst sind mithilfe der Tasten <ALT> + <MotorON> die Roboterantriebe einzuschalten. Nach Einschaltung der Antriebe leuchtet der Leuchtmelder MOTOR.

Der weitere Schritt ist das Einschalten des Auf-null-setzen-Verfahrens durch die Auswahl der Tasten <ALT> + <ZERO> auf der Tastatur.

[VORSICHT]

Im TEACH-Modus erfordert das Auf-null-setzen-Verfahren, dass der Totmannschalter (Dead man) betätigt ist. Der Prozess wird jedoch gestoppt, wenn der Totmannschalter bei dem Verfahren losgelassen wird.

Nachdem es auf null gesetzt wurde, wird der Leuchtmelder ZEROED leuchten.

Im nächsten Schritt kann man den Roboter durch sein Verfahren in die Hausposition (Taste) oder mit einer von Tasten Achsenbewegungen <-> <+> bewegen.

[VORSICHT]

Nachdem es im Standardverfahren auf null gesetzt wurde, befindet sich der Roboter in der Position 0 Grad in jeder Achse (ausgerichtet). Es ist in dieser Position unmöglich, eine lineare Bewegung auszuführen und beim Versuch, den Roboter manuell in Modi: BASE [19], TOOL [27] oder CONV [25] zu bewegen, kann

ein Fehler erscheinen. Nur die Bewegung in der Interpolation

JOINT 🜌 ruft keinen Fehler hervor.

12 Erstellen eines neuen Programms

Um ein neues Programm zu erstellen, ist im Fenster Programmablaufplan das Fenster Programmauswahl zu klicken. Auf der Dropdown-Liste ist [DIRECTORY] auszuwählen oder die Nummer des Programms einzutippen und Enter zu klicken.

	Program [
т	NOW PROGRAM CALL PROGRAM		
, i	EDIT	Directory	
		Delete	
		Cancel Register	

Es erscheint ein Fenster mit Bildschirmtastatur, wo man den Namen des Programms eintragen soll.

new_p	new_prgm									
q	w	e	r	t	у	u	i	o	р	BS
a	s	d	f	g	h	j	k	I		ENTER
CAF	s	z	x	с	v	b	n	m		
123					S	PACE				

Nachdem das leere Programmfenster erschienen ist, kann man weitere Schritte durch die Taste [REC] hinzufügen, indem davor ein entsprechender Schritt auszuwählen ist:

- LINEAR lineare Bewegung bis zum Punkt oder bis zur aktuellen Position des Roboters,
- JOINT Punkt-zu-Punkt-Bewegung bis zum Punkt oder bis zur aktuellen Position des Roboters,
- C1MOVE Bewegung in Kreisinterpolation Mittelpunkt,
- C2MOVE Bewegung in Kreisinterpolation Endpunkt,
- SWAIT Warten aufs Signal,
- TWAIT Warten im bestimmten Zeitraum,
- SIGNAL Steuern mit Ausgangs- oder mit internem Signal,
- OPEN Greifer öffnen,
- CLOSE Greifer schließen,
- HOME zur Hausposition verfahren,
- SPEED Steuerbefehl für die Betriebsgeschwindigkeit des Roboters

• AS Lang – Befehl des Nutzers, eine beliebige Zeile der AS-Sprache.

Das Programm wird nach Hinzufügen des weiteren Schrittes in den Roboterspeicher automatisch geladen.

13 Einteachen von Punkten

Um Punkte in den Roboterspeicher einzuspielen, kann man zwei Methoden verwenden:

- Speicherung durch die Bildschirmanzeige Einteachen von Punkten,
- Speicherung durch das Fenster Terminal

13.1 Über die Bildschirmanzeige Einteachen von Punkten speichern

Um einen Punkt in Roboterspeicher eingeben zu können, muss der Roboter im Modus Teach und Ready (Betriebsbereitschaft) sein.

Man geht zum Fenster 5. Points über, der Roboter wird manuell zur Position, die gespeichert werden soll, verfahren und demnächst wählt man die Art und die Nummer des Punktes, der gespeichert werden soll, aus.

Auf dem Bildschirm wird die Taste <TEACH POINT> oder die Taste <REC> auf der Tastatur geklickt.

13.2 Über das Fenster Terminal speichern

Um einen Punkt im Roboterspeicher einspeichern zu können, muss der Roboter im Modus Teach und Ready (Betriebsbereitschaft) sein.

Man geht zum Fenster 4. Terminal über, es wird mit dem Roboter zur Position, die man speichern will, manuell verfahren und man gibt den Befehl "HERE x" ein, wobei "x" der Name des Punktes ist. Z. B. HERE PO und die Taste ENTER auf dem Bildschirm oder die Taste Bestätigung < 4 > drücken.

>						
>						
here p()					
!	н	#	\$	%	&	I
q	W	е	r	t	у	u
а	S	d	f	g	h	j
z	Х	С	V	b	n	m
]	1			SPA	ACE	

14 Zu den eingeteachten Punkten im Modus TEACH verfahren

Um an einen eingespeicherten Punkt im Roboterspeicher zu verfahren, muss der Roboter in Modi Teach und Ready (Betriebsbereitschaft) sein.

Man geht zum Fenster 5. Points über, verfährt den Roboter manuell zur Position, die man speichern will und demnächst wählt man die Art und die Nummer des Punktes, an den man verfahren will, aus.

Man wählt die Art der Bewegung:

- LMOVE
- JMOVE
- LAPPRO
- JAPPRO
- JUMP

Wird LAPPRO, JAPPRO oder JUMP ausgewählt, ist auch der Wert des Abstands, den der Roboter auf den jeweiligen Punkt weg- oder anzufahren hat, anzugeben.

Um die Bewegung zu beginnen, ist die Taste <EXECUTE> oder die Taste <ALT> + <GO> auf der Tastatur zu drücken.

15 Aktualisierung der Software

Die Software des Programmiergerätes besteht aus zwei Dateien:

- *.hex, die die Software für den Steuerer des Programmiergerätes ist,
- *.tft, die die Software für den Bildschirm ist.

Beim Aktualisierungsprozess sind folgende Gegenstände erforderlich:

- die Micro-USB-Kabel
- eine beliebige microSD-Karte, im System FAT32 (max. 32Gb) formatiert
- ein 2,5-Inbussschlüssel

[VORSICHT] —

Bei der Aktualisierung der Programmiergerät-Software sind immer beide Dateien einzuspielen!

15.1 Aktualisierung der Software für die Steuereinheit des Programmiergerätes

1. Um die Software der Steuereinheit des Programmiergerätes zu aktualisieren, ist die schwarze Blende unten zu entfernen.

2. Demnächst ist mit dem Micro-USB-Kabel das System im Inneren des PC-Computers anzuschließen.

- 3. Den Roboter mit angeschlossenem Programmiergerät einschalten.
- Die Astorino-Software öffnen und zum Reiter SYS.SETTINGS und demnächst zur Firmware übergehen. Wenn sich auf der Dropdown-Liste mehr als nur eine Position befindet, dann ist diese auszuwählen, in welcher Namen sich die Bezeichnung USB Teensy T4_0 befindet.

Collision det	Ethernet	Firmware		• •
Chec	k for updat	es automat	ically	
USB Tee	ensy T4_o -	\sim		
		Update fir	mware	

- 5. Die Taste Update drücken und die Datei *.hex der Software, die man einspielen will, auswählen.
- 6. Warten, bis das Programmiergerät resettet (Pieps) und den Roboter abschalten.
- 7. Die Bildschirmsoftware einspielen.

15.2 Aktualisierung der Bildschirmsoftware des Programmiergerätes

- 1. Die Software *.tft auf die MicroSD-Karte einspielen.
- 2. Wenn der Roboter eingeschaltet ist, abschalten.
- 3. Den oberen Teil des Gerätegehäuses abnehmen. Die M3-Schrauben, die sich unten am Programmiergerät befinden, abschrauben.

4. Die Micro-SD-Karte in den Slot einlegen, der sich oben am Bildschirm befindet

- 5. Den Roboter mit angeschlossenem Programmiergerät einschalten und warten, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist. Es erscheint der Text: Check Data.. 100% Update Successed!
- 6. Den Roboter abschalten, die Micro-SD-Karte ausziehen, das Gehäuse schließen.
- 7. Den Roboter einschalten die Aktualisierung ist abgeschlossen.

15.3 Wiederherstellen von CPU zu den Werkeinstellungen

Dieser Vorgang kann immer dann behilflich sein, wenn die Aktualisierung der System-Software fehlgeschlagen und jetzt das Programmiergerät beim Anmeldebildschirm eingefroren ist.

Um den Programmiergerätprozessor zu den Werkeinstellungen zu bringen, sind nachfolgende Handlungen vorzunehmen:

- 1. Einspeisung abschalten,
- 2. Einen kleinen weißen Taster auf dem CPU-System finden

3. Diesen Taster drücken und 15 Sek. mithilfe eines nicht leitfähigen Werkzeugs gedrückt halten.

- 4. Nach Beendigung des Vorgangs beginnt eine orangene Diode zu blinken,
- 5. Die Firmware erneut einspielen.

16 Herstellerangaben

Kawasaki Robotics Astorino ASTORINO Betriebsanleitung des Programmiergerätes

2024-06: 3rd edition

Publication: ASTOR AND KAWASAKI Robotics GmbH

Copyright © 2024 ASTOR & KAWASAKI Robotics GmbH. All rights reserved.